

# Kronos Bedienungsanleitung

Seite 1

Art.1001 Softwareversion 1.13 Hardwareversion 1.01



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Kronos, einer leistungsstarken 2-Kanal Motorsteuerung mit Aufnahmefunktion. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Steuerung anzuschliessen und zu betreiben.

#### Warnhinweise:

Diese Steuerung ist kein Spielzeug und für Kinder unter 14Jahren ungeeignet. Die Steuerung darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden. Teile der Steuerung erwärmen sich im Betrieb. Deshalb dürfen sich keine leicht entzündlichen Gegenstände in der Nähe befinden.

#### Achtuna:

Beim Berühren der Steuerung im Betrieb besteht Verbrennungsgefahr.

Den Anschluss der Steuerung entnehmen Sie bitte der Zeichnung. Nach dem Anschluss aller gewünschten Komponenten schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Die grüne Power LED signalisiert eine korrekt anliegende Versorgungsspannung.


Mit einem kurzen Druck auf den Programmtaster, wechselt die Steuerung zwischen Handbetrieb und Automatik.

Im Handbetrieb können die angeschlossenen Motoren jeweils mit dem entsprechendem Regler "A" oder "B" geregelt werden.

Die Programm LED ist dabei aus. Zum Aufnehmen eines Fahrprogrammes, muss der Programmtaster eine Sekunde lang gedrückt werden.

Die Programm LED leuchtet dauerhaft und die Steuerung nimmt nun alle Bewegungen, die über die Regler und alle Funktiostaster eingegeben werden, auf. Die Aufnahme endet entweder durch einen Druck auf den Programmtaster, oder nach Ende der Aufnahmezeit (c.a. 15Minuten).

Anschliessend wechselt die Steuerung in den Automatikbetrieb und die Programm LED blinkt im Sekunden Rythmus.





## Kronos Bedienungsanleitung

Art.1001 Softwareversion 1.11 Hardwareversion 1.10


Seite 2

#### Motorspannung

Zum einstellen der Motorspannungen befinden sich vier Jumper auf der Steuerung. JP1 und JP2 sind für Kanal A zuständig. JP3 und JP4 für Kanal B.

Die erforderliche Kombination der Jumperpositionen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.


	Kaı	nal A	Kanal B		
Motorspannung	JP1	JP2	JP3	JP4	
3V	gesteckt	oben gesteckt	gesteckt	oben gesteckt	
4,5V	gesteckt	unten gesteckt	gesteckt	unten gesteckt	
6V	gesteckt	offen	gesteckt	offen	
9V	offen	unten gesteckt	offen	unten gesteckt	
12V	offen	offen	offen	offen	



#### Dipschalter

Auf der Rückseite der Steuerung befinden sich 8 Dipschalter mit denen die Einstellungen der Steuerung geändert werden können. Die Belegung der Schalter entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Dipschalter										
Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8		
on	Stopfunktion A	Stopfunktion B	F4 Taster	F5 Strobe	Schaukel ein		Sch. Überkopf			
off	Endschalter A	Endschalter B	F4 Schalter	F5 Schalter	Schaukel aus		Sch. Normal			



### Fernstart Schalter

Optional ist es möglich einen Schalter (S5) anzuschließen. Dazu entfernen Sie den Jumper X5 und verbinden die Kontakte mit dem Schalter. Mit dem Schalter kann das Fahrprogramm selektiv gestartet werden. Bei offenem Kontakt stopt das Programm vor Beginn. Bei geschlossenem Kontakt Läuft das Programm im Endlosbetrieb.

### Stopfunktion

Die Kanäle A und B der Kronos können jeweils entweder mit einer Endschalter Abschaltung, oder mit einer Haltefunktion versehen werden. Werksseitig ist die Endschalter Abschaltung aktiviert. Dazu können pro Kanal zwei Endschalter angeschlossen werden, welche den Motor in der entsprechenden Richtung abschalten.

Bei Äktivierung der Stopfunktion (Dip 1 oder 2 auf on) wird der ensprechende Stoptaster auf der Steuerung aktiviert und die Schalteingänge entsprechend konfiguriert.

Für die folgende Beschreibung wird der Betrieb der Stopfunktion an Kanal A zugrundegelegt.

Schließen Sie einen Kontakt an S1 an, welcher beim Erreichen der gewünschten Stopposition geschlossen wird. Schalten Sie Dip 1 auf on. Vergewissern Sie sich, dass die rote LED an "Stop a" aus ist. Regeln Sie mit Regler A den Motor auf die gewünschte Geschwindigkeit. So lange "Stop A" aus ist, wird das Überfahren des Kontaktes von der Steuerung ignoriert. Zum gewünschten Zeitpunkt drücken Sie "Stop A"; die rote Led leuchtet. Nun ist der Stopkontakt aktiviert und der Motor wird beim Schließen des Kontaktes abgeschaltet. Zum Erneuten einschalten des Motors drücken Sie "Stop A" erneut; die rote LED ist aus.

Dieser Vorgang kann beliebig im Handbetrieb, während der Aufnahme und im Automatikbetrieb angewendet werden.

### **Funktionstaster**

Mit den Funktionstastern F1 - F5 lassen sich 5 Schaltausgänge ein- und ausschalten. Den Anschluss der Ausgänge entnehmen Sie der Zeichnung. Jeder Ausgang ist mit max 1A belastbar wobei die Gesamtbelastbarkeit aller Ausgänge 2A beträgt. Die Funktionstaster können in gleicher Weise, wie die Motorkanäle genutzt werden. Im Automatikbetrieb kann man zusätzlich von Hand auf die Taster zugreifen.

Taster1 hat eine Sonderfunktion. Mehr dazu steht im Kapitel Kanalerweiterung.

Taster4 kann mit Dip 3 auf on in den Tastbetrieb umgeschaltet werden.

Taster5 hat einen Strobeeffekt, der mit Dip 4 auf on aktiviert werden kann.





# **Kronos** Bedienungsanleitung

Art 1001 Softwareversion 1.13 Hardwareversion 1.01

Seite 3

Mit der Schaukelfunktion wird auf Kanal A eine realistische Schaukelbewegung generiert.

#### Anschluss:

Schließen Sie den Motor, der sich an der Drehachse der Schaukel befindet an Motorausgang A an.

Um das bestmögliche Ergebniss zu erzielen, sollte die Getriebeuntersetzung des Schaukelantriebes so gewählt werden, dass bei der gewünschten Maximalgeschwindigkeit der Schaukel der Motor auf annähernd maximaldrehzahl läuft.

Ist dies nicht möglich, stellen Sie den Spannungsbereich des Motors kleiner ein.

Dazu regeln Sie im Normalbetrieb den Motor von Hand vorsichtig vor und zurück bis zur gewünschten Maxgeschwindigkeit.

Prüfen Sie dann wie weit der Regler aufgedreht ist. Ist mehr als die Hälfte des Reglerweges übrig, wählen Sie den nächst kleineren Spannungsbereich. Schließen Sie einen Referenzkontakt an Schalteingang "S1" an.

Der Referenzkontakt muss genau in der Mitte der Schaukelbewegung positioniert werden (Schaukelarm zeigt senkrecht nach unten).

Prüfen sie zur sicherheit mit einem Multimeter, dass der Kontakt beim überfahren schaltet.

Für die folgenden Schritte ist es wichtig, dass die Reihenfolge genau eingehalten wird.

Während der Einstellung kann es passieren, dass die Schaukel Überschläge fährt.

Ist Ihre Schaukel so konstruiert, dass Versorgungskabel durch die Drehachse laufen, gehen Sie besonders vorsichtig vor.

Seien Sie jeder Zeit bereit die Stromversorgung der Steuerung zu trennen um Schäden bei einem drohenden Überschlag zu verhindern.

Trennen Sie die Steuerung von der Spannungsversorgung.

Aktivieren Sie die Schaukelfunktion (Dip 5 auf on)

Wenn die Schaukelbewegung mit Überkopffahrt gewünscht ist, setzen Sie zusätzlich Dip7 auf on

Drehen Sie Regler A komplett gegen den Uhrzeigersinn.

Drehen Sie Ramp A und Ramp B auf Mitte.

Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her.

Die Steuerung beginnt nun den Referenzkontakt zu suchen. Hat sie diesen erkannt, stoppt sie den Schaukelarm in die Mitte des Kontaktes. Dies ist die Halteposition. Steht der Schaukelarm nicht in der gewünschten Halteposition, justieren sie die Position des Referenzkontaktes. Nun drehen Sie Regler A langsam im Uhrzeigersinn. Der Schaukelarm beginnt zu schwingen. Fürs erste ist eine geringe Schaukelhöhe ausreichend.

Stellen sie nun mit Ramp B die Minimalgeschwindigkeit ein. Diese wird am höchsten Schaukelpunkt beim Richtungswechsel erreicht.

Bleibt der Schaukelarm beim Richtungswechsel kurz stehen, ist die Minimalgeschwindigkeit zu gering.

Schlägt der Arm beim Richtungswechsel ist die Geschwindigkeit zu hoch.

Sobalt ein sanfter Richtungswechsel eingestellt ist, drehen sie Regler A wieder ganz gegen den Uhrzeigersinn und warten Sie bis die Schaukel zum Stillstand gekommen ist.

Schalten Sie die Spannungsversorgung der Steuerung aus und anschliessend wieder ein.

Warten Sie bis die Referenzfahrt beendet ist.

Nun wird die maximale Schaukelhöhe eingestellt.

Lassen Sie sich für die folgende Einstellung viel Zeit und gehen Sie nur in kleinen Schritten vor.

Die Steuerung aktualisiert die eingestellten Werte erst im nächsten Schwung und reagiert deshalb sehr träge auf Veränderungen in der Einstellung. Drehen Sie Regler A langsam im Uhrzeigersinn. Die Schaukel sollte bei Erreichen der Endposition von Regler A noch nicht die Maximalhöhe erreicht haben Tritt dieser Fall doch ein, bringen Sie die Schaukel mit Regler A wieder zum Stillstand und drehen sie Ramp A ein kleines Stück gegen den Uhrzeigersinn Anschliessend versuchen Sie es erneut.

Ist Regler A ganz im Uhrzeigersinn am Anschlag, lassen Sie ihn dort stehen.

Nun drehen sie Ramp A langsam und in kleinen Schritten im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Schaukelhöhe erreicht ist.

Jetzt ist die Einstellung abgeschlossen.

Bei aktivierter Überkopffahrt sollte die Schaukelhöhe so eingestellt sein, dass die Schaukel bei erreichen der geringsten Geschwindigkeit senkrecht.

Die Schaukelbewegung wird nun mit Regler A gesteuert, wobei sich die Halteposition am Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und die maximale Schaukelhöhe am Anschlag im Uhrzeigersinn befindet.

Der Regelbereich wird Softwareseitig in Fahrstufen eingeteilt, Somit kann es vorkommen, dass die Schaukelbewegung auf sehr kleine Veränderungen nicht reagiert.

Da Ramp B nun für Die Schaukelfunktion benötgt wird, ist die Rampe auf Kanal B deaktiviert.

Alle weiteren Funktionen von Kanal B können weiterhin nach belieben genutzt werden.

Technische Daten:

Abmessungen: 72 X 58 X 25mm Gewicht: 41gramm

Spannungseingang 1,5 - 6V Ausgang: 12V Gleichspannung 12V Ausgang: 15V Gleichspannung

Stromaufnahme: 500mA max.

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, die sich aus mittelbaren, unmittelbaren oder Folgeschäden ergeben oder aus Verlusten und Kosten, die mit einem defekten Produkt oder dem Gebrauch dieses Produktes zusammenhängen.